



GUIA DE USO E MANUTENÇÃO

Termo de Garantia

Termo de Garantia

A partir da data de fabricação, os produtos Climax tem uma garantia de até 1 (um) ano contra material defeituoso, vício oculto e erro de fabricação. Nestes casos, o produto adquirido será reparado ou as peças serão substituídas, sem ônus para o proprietário.

Entretanto, esta garantia não cobre situações em que o produto venha a ser instalado em locais tipicamente inadequados, com excessiva umidade, tais como banheiros e saunas, capazes de gerar no tecido do produto a formação de mofo ou bolor, caracterizado pela presença de fungos. De igual forma, a garantia em questão não enseja cobertura de defeitos ou danos causados por acidentes e alterações outras decorrentes do mau uso; uso abusivo; instalação por técnico não autorizado pela Climax; desgaste natural ou por não terem sido seguidas corretamente as instruções de uso e manutenção constantes no verso deste termo.

A presente garantia também não cobre danos resultantes de *intempéries* tais como vendavais, alagamentos, terremotos, etc. As cortinas de tecido da Climax são produtos têxteis, cujos tecidos estão, portanto sujeitos a variações associadas com todos estes tipos de matéria-prima. Suaves franzidos, rugas ou outras variações podem aparecer nos tecidos das cortinas por serem tais características inerentes aos produtos.

Os materiais poderão estar sujeitos a variação de cor e regularidade dentro dos limites aceitáveis por padrões internacionais, assim como as lâminas das persianas de madeira, neste caso, por se tratar de um produto natural. As cores e acionamentos estão sujeitos a alteração, conforme o lançamento de novas coleções/produtos.

A garantia não cobre a visita do técnico autorizado para análise, retirada e/ou instalação do produto.

Por se tratar de produto fabricado sob encomenda e com medidas específicas, a garantia é contada a partir da data de sua fabricação. Para utilizar esta garantia, contate diretamente o nosso site ou ligue para nosso serviço de atendimento ao cliente. O consumidor final deve conferir todas as peças imediatamente após a instalação.

INSTRUÇÕES DE USO

(Estas instruções são importantes para garantir o melhor funcionamento e conservação das Cortinas e Persianas Climax. Leia com atenção e garanta anos de bom desempenho, beleza e durabilidade para seu produto).

PERSIANAS HORIZONTAIS DE ALUMINIO

PERSIANAS DE MADEIRA

Acionamento Standard

- Para **abrir e/ou fechar** as lamina: basta girar a haste.
- Para **recolher** a persiana: com as lamina totalmente abertas, puxe o cordão para o lado de dentro ate atingir a posição desejada. Leve, então, o cordão para o lado de fora e solte-o.
- Para **descer** a persiana: puxe o cordão para o lado de dentro e deixe-o deslizar ate atingir a posição desejada. Leve, então, o cordão para o lado de fora e solte-o.

PERSIANAS VERTICAIS

Acionamento Standard

- Para **abrir e/ou fechar** as lamina: puxe um dos lados da corrente.
- Para **recolher e/ou estender** a persiana: com as lamina totalmente abertas, puxe um dos lados do cordão.

CORTINAS ROLO

CORTINAS ROMANA

Acionamento Corrente

- Para **descer e/ou recolher** a cortina: puxe um dos lados da corrente.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA

(Todos os produtos devem ser limpos semanalmente.

No caso de locais com muita poluição ou sujeitos a maresia, a limpeza deve ser diária.)

PERSIANAS HORIZONTAIS DE ALUMINIO

PERSIANAS DE MADEIRA

- Feche as laminas da persiana e passe espanador ou um pano suave, seco ou úmido (somente com água). Repita a operação do outro lado das laminas. Quando utilizar pano úmido, deixe as laminas abertas ate que a persiana seque completamente.
- A mesma operação pode ser feita utilizando-se o aspirador de pó com o **bocal escova**.

PERSIANAS VERTICAIS

- Nas persianas verticais de PVC, feche as laminas da persiana e passe espanador ou um pano suave, seco ou úmido (somente com água). Repita a operação do outro lado das laminas. Quando utilizar pano úmido, deixe as laminas abertas ate que a persiana seque completamente.
- Nas persianas verticais de tecido ou PVC, a mesma operação pode ser feita utilizando-se o aspirador de pó com o **bocal escova**.

CORTINAS ROLO

CORTINAS ROMANA

- Desça a cortina e utilize aspirador de pó com o bocal escova de um lado e de outro da cortina. Para remover eventuais manchas, utilize um pano umedecido em água morna.